



# نحوه اتصال پنل ریپتر مدل FG-127R به پنل متعارف سری IQ400




پنل ۱ (IQ400)



پنل ۲ (IQ400)



پنل ۳ (IQ400)



پنل ۴ (IQ400)



پنل تکرار کننده ۱ (FG-۱۲۷R)

